

8048 Zürich

Max Högger-Strasse 2
T +41 (0)44 437 97 97
F +41 (0)44 437 97 99

3063 Ittigen Bern

Ey 25
T +41 (0)31 924 90 90
F +41 (0)31 924 90 99

4414 Füllinsdorf

Wölferstrasse 5
T +41 (0)61 905 82 22
F +41 (0)44 437 97 99

1003 Lausanne

Voie du Chariot 3
T +41 (0)21 697 30 30
F +41 (0)21 697 30 49

VOX Funktion aktivieren / deaktivieren beim Kenwood TK-3701D



1. Stellen Sie sicher, dass die Tastensperre nicht eingeschaltet ist. Drehen Sie dazu den Kanalschalter um eine Position. Wenn das Gerät sich mit (lockt) meldet, ist dieser eingeschaltet. Zum Ausschalten der Tastensperre, drücken Sie einmal kurz die **Taste mit Punkt**. Das Gerät meldet dann (unlockt).
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Stellen Sie das Gerät auf den Kanal, auf dem Sie die VOX Funktion nutzen möchten.
Zur Info => Die VOX Funktion kann auf jedem Kanal separat aktiviert/deaktiviert werden.
4. Drücken und halten Sie die **Taste mit Punkt** und schalten Sie das Gerät ein.
Wenn Sie ein (Bip) hören und die LED orange leuchtet, lassen Sie die Taste los.
Das Gerät meldet sich jetzt mit Zone, Kanal und mit einer Zahl, also zum Beispiel (Zone eins – Kanal zwei – fünf). Fünf ist dann die vorkonfigurierte, oder die zuletzt gewählte VOX Empfindlichkeit.
5. Mit der **Taste mit Punkt** können Sie jetzt die VOX Empfindlichkeit einstellen.
Drücken Sie dazu wiederholt die **Taste mit Punkt**. Das Gerät zählt aufwärts bis 10, dann erfolgt ein doppel Bip und anschliessen startet es wieder bei 1.
- **1** = Der VOX ist unempfindlich (für laute Umgebungen).
- **10** = Der VOX ist sehr empfindlich (für leise Umgebungen).
- **doppel Bip** = VOX deaktiviert.
6. Mit der **Taste ohne Punkt**, kann der VOX aktiviert oder deaktiviert werden.
- **Einmal Bip** = VOX aktiviert.
- **Doppel Bip** => VOX deaktiviert.
7. Wenn Sie die für Sie richtige VOX Empfindlichkeit gewählt haben, drücken Sie zum Speichern kurz die **Sendetaste**. Das Gerät meldet sich dann mit einem Bip und der gewählten VOX Empfindlichkeit.
8. Schalten Sie das Gerät jetzt aus und wieder ein.
Der VOX ist jetzt auf dem ausgewählten Kanal Einsatz bereit.

Wichtig => Wenn Sie in dem Programmier-Menü sind und 10 Sekunden keine Taste drücken, geht das Gerät ohne Speicherung wieder in den Normal Modus zurück.